

GARMIN® epix™

Teave aku kohta

Aku eluiga sõltub sellest, millised rakendused on sisse lülitatud näiteks tegevuse jälgimine, nutitelefone teated, GPS, seadme sensorid ja ühendatud ANT+ sensorid.

Terviklik kasutusjuhend

Käesoleva seadme terviklik juhend on kättesaadav internetist: garmin.com/manuals/epix

Rohkem informatsiooni toote kohta eesti keeles saate GPS Eesti OÜ kodulehelt: <http://www.garmineesti.ee/multisport/epix>

Seadme laadimine

Tähelepanu! Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne laadimist või arvutiga ühendamist hoolikalt kontaktid ja neid ümbritsev piirkond.

Seade kasutab sisseehitatud liitium-ioon patareid, mida on võimalik laadida kasutades tavalist seinakontakti või arvuti USB-pesa.

1. Ühendage USB kaabel AC adapteriga või arvuti USB pordiga;
2. Ühendage AC adapter seinakontaktiga;
3. Joondage laadija otsad seadme tagaosas olevate kontaktidega;
4. Vajutage laadija seadme külge. Seade lülitub sisse, kui laadija on seadmega ühendatud;
5. Laadige seade täielikult.

Nupud



(1) LIGHT/POWER – Valgus/Sisse-ja väljalülitamine.

Vajutage, et taustavalgus sisse- ja välja lülitada. Hoidke nupp all, et seade sisse- ja välja lülitada.

(2) **START/STOP** – Vajutage tegevuse alustamiseks või lõpetamiseks. Vajutage, et valida menüüst sobiv valik.

(3) BACK/LAP – Tagasi/ring

Vajutage, et minna eelmisele leheküljele. Vajutage, et salvestada ring või paus tegevuse ajal.

(4) DOWN/TIME OF DAY – Alla/Kella-aeg

Vajutage, et sirvida vidinaid, menüüd ja sõnumeid. Hoidke all, et näha kella-aega sõltumata millisel lehel hetkel asute.

(5) UP/MENU – Üles/Menüü

Vajutage, et sirvida vidinaid, menüüd ja sõnumeid. Vajutage, et tühistada lühisõnumi või teate kuvamine ekraanil. Hoidke nuppu all, et minna peamenüüsse.

Asukoha salvestamine

Saate salvestada hetke asukoha, et samasse kohta hiljem tagasi navigeerida.

1. Hoidke all nuppu **UP** (Üles);
2. Valige **Save Location**;
3. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Asukohta navigeerimine

Seadet saab kasutada, et liikuda teie poolt valitud asukohta või järgida teekonda rajal. Navigeerimise alustamisel saate valida millist liikumisviisi kasutate näiteks matkamine, jooksmine või jalgrattasõit. Juhul kui navigeerimise alustamise hetkel kasutate tegevuse järgimise funktsiooni, siis jätkab seade valitud tegevuse salvestamist navigeerimise ajal.

1. Hoidke all **UP** (Üles);
 2. Valige **Navigation**;
 3. Valige kategooria;
 4. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et valida sobiv sihtpunkt ja seejärel vajutage **Go To** (mine asukohta);
 5. Valige sobiv tegevus.
- Ilmub informatsioon navigeerimise kohta;
6. Navigeerimise alustamiseks valige **START**;
 7. Valikulise lisainfo saamiseks andmelehekülgede kohta valige **UP** (Üles) või **DOWN** (Alla).

Kaardi vaatamine

Minge kellaaja funktsiooni juurde ja vajutage **DOWN** (Alla).

Kaardi sirvimine

Kaarti on võimalik sirvida kasutades puutetundlikku ekraani või nuppe.

1. Puudutage kaarti või hoidke all **START** nuppu. Ilmuvad tööriistad ja sihikujoonestik, et kaardiga edasi toimetada.

2. Valikud:

- * Kaardipildi suurendamiseks või vähendamiseks liigutage puutetundlikul ekraanil kahte sõrme kokku või lahku;
- * Kaardipildi liigutamiseks lohistage kaarti;
- * Ekraanil asuvate tööriistade kasutamiseks valige sobiv tööriist või vajutage nuppu tööriistade kõrval;
- * Vajutades **START** saate lihtsalt liikuda kaardipildi lohistamise ja suurendamiseks või vähendamise funktsiooni vahel;
- * Sihikujoonestiku poolt näidatud punkti valimiseks vajutage sihikujoonestiku sümbolil või hoidke all **START** nuppu.

Tegevused

Seadet saab kasutada sporditegevusteks nii siseruumides kui väljas asudes. Uue tegevuse alustamisel kuvab ja salvestab seade sensorite poolt hangitava info. Tegevusi on võimalik salvestada ja Garmin Connect vahendusel oma tutvusringkonnaga jagada.

Tegevuse alustamine

Tegevuse alustamisel lülitub GPS automaatselt sisse. Tegevuse peatamisel siirdub seade tagasi kella reziimi.

1. Vajutage **START**;
 2. Valige tegevus;
 3. Kui soovite sisestada tegevuse kohta lisainfot, siis järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid;
 4. Vajadusel oodake kuni seade ühildub teie poolt valitud ANT+ sensoritega;
 5. Kui tegevus vajab GPS signaali, siis minge välja lagedale alale kuni seade leiab satelliitsignaali;
 6. Vajutage **START** taimeri käivitamiseks.
- NB!** Seade ei alusta teie tegevuse andmete salvestamist enne kui olete taimeri käivitanud.

Tegevuse peatamine

NB! Kõik valikud pole teatavate tegevuste jaoks saadaval.

1. Valige **STOP**;
2. Valige **Save** (salvesta).

<p>Connect IQ atribuutide ühildamine Garmin Connect Mobile rakendust kasutades on seadmele võimalik lisada Connect IQ atribuute. Watch faces (kella välimus): lubab teil muuta kella välimust. Data Fields (andmeväljad): annab võimaluse alla laadida uusi andmevälju, mis muudavad sensorite, tegevuste ja ajaloo väljanägemist. Saate lisada Connect IQ andmevälju seadmesse sisseehitatud rakendustele ja lehekülgedele. Widgets: Annab võimaluse vaadelda infot kiirelt, sinna alla kuulub info sensori andmete ja teadete kohta. Apps (rakendused): saate seadmele lisada interaktiivseid uusi rakendusi näiteks uusi välitegevusi ja sportimisvõimalusi.</p>	<p>Seadme ühildamine nutitelefoni Seadme kõikide funktsioonide kasutamiseks tuleks teie epix seade ühildada nutitelefoni. 1. Minge www.garmin.com/apps ja laadige alla Garmin Connect Mobile rakendus; 2. Asetage nutitelefoni seadme lähedusse (lähemal kui 10 meetrit); 3. Hoidke all UP (üles) nuppu, mis asub epix seadmel; 4. Valige Settings>Bluetooth>Pair Mobile Device (Sätted>Bluetooth>ühilda mobiilne seade); 5. Avage nutitelefoni alla laetud Garmin Connect Mobile rakendus; 6. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.</p>												
<p>Connect IQ rakenduste allalaadimine 1. Kasutades Garmin Connect Mobile rakendust, valige MENU>Connect IQ Store; 2. Valige epix seade. Widgets vaatlemine Teie seade sisaldab algusest peale mitmeid widget-eid, kuid valik suureneb seadme nutitelefoni ühildamisel. 1. Ükskõik millisel lehel asudes, hoidke all DOWN (alla). Ilmub kell; 2. Valige UP või DOWN (üles või alla). Seade kuvab saadaval olevad widget-id; 3. Kui soovite tegevuse salvestada, vajutage BACK (tagasi), et minna tagasi tegevuse andmelehekülgedele.</p>	<p>ANT+ sensorid Teie seadet saab kasutada juhtmeta ANT+ sensoritega. Rohkem informatsiooni sobivuse ja valikuliste sensorite ostmise kohta aadressil http://buy.garmin.com Pulsivöö Kui ostsite sedme ja sellega saite kaasa pulsivöö, siis on sedmed juba omavahel ühildatud. Enne pulsivööd vajava tegevuse alustamist tuleb see keha külge panna, alles siis saab seade pulsivöö poolt saadetuid andmeid vastu võtta.</p>												
<p>Pulsivöö keha külge panemine Peaksite pulsikella kandma otse oma nahal, täpselt rinnaku all. See peak olema piisavalt ümber, et püsida füüsiliste tegevuste ajal paigal. 1. Klõpsake pulsivööd rihma külge kinni. Garmin® logod seadmel ja vööl peaksid jääma näoga ülespoole; 2. Tehke rihma tagaosas olevad elektroodid niiskeks et luua teie rinna ja vastuvõtja vahel tugev ühendus; 3. Kandke Pulsivööd nii, et Garmini® logo oleks õigetpidi. Kinnitusrihm ja haak peaksid jääma teie keha paremale küljele; 4. Tõmmake rihm ümber oma rindkere ja ühendage rihma haak aasaga. Pulsivöö on peale keha külge ühendamist valmis andmeid seadmesse saatma. NB! Tehke kindlaks, et hooldusmärgis ei kataks andureid</p>	<p>Tehnilised andmed</p> <table border="1" data-bbox="826 1070 1353 1339"> <tr> <td>Patarei tüüp</td> <td>Taaslaetav, sisseehitatud liitiumioon-patarei</td> </tr> <tr> <td>Patarei vastupidavus</td> <td>Kuni 24 nädalat</td> </tr> <tr> <td>Veekindlus</td> <td>5 ATM</td> </tr> <tr> <td>Raadiosagedus/protokoll</td> <td>2.4 Ghz ANT+ juhtmeta Bluetooth® nutiseade</td> </tr> </table>	Patarei tüüp	Taaslaetav, sisseehitatud liitiumioon-patarei	Patarei vastupidavus	Kuni 24 nädalat	Veekindlus	5 ATM	Raadiosagedus/protokoll	2.4 Ghz ANT+ juhtmeta Bluetooth® nutiseade				
Patarei tüüp	Taaslaetav, sisseehitatud liitiumioon-patarei												
Patarei vastupidavus	Kuni 24 nädalat												
Veekindlus	5 ATM												
Raadiosagedus/protokoll	2.4 Ghz ANT+ juhtmeta Bluetooth® nutiseade												
<table border="1" data-bbox="240 1541 783 1986"> <thead> <tr> <th><u>Patarei vastupidavus</u></th> <th><u>Töörežiim</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kuni 20 h</td> <td>Sisse on lülitatud GPS ja WAAS, EGNOS, või GLONASS</td> </tr> <tr> <td>Kuni 24 h</td> <td>Tavaline GPS töörežiim</td> </tr> <tr> <td>Kuni 50 h</td> <td>UltraTrac GPS töörežiim koos kaheminutilise intervalliga</td> </tr> <tr> <td>Kuni 3 nädalat</td> <td>Sisse on lülitatud nutikella režiim koos tegevuse järgimise, nutikate teadete ja Connect IQ</td> </tr> <tr> <td>Kuni 24 nädalat</td> <td>Patarei säästorežiim. Kõik sensorid, rakendused ja tegevuse järgimine on välja lülitatud.</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Patarei vastupidavus</u>	<u>Töörežiim</u>	Kuni 20 h	Sisse on lülitatud GPS ja WAAS, EGNOS, või GLONASS	Kuni 24 h	Tavaline GPS töörežiim	Kuni 50 h	UltraTrac GPS töörežiim koos kaheminutilise intervalliga	Kuni 3 nädalat	Sisse on lülitatud nutikella režiim koos tegevuse järgimise, nutikate teadete ja Connect IQ	Kuni 24 nädalat	Patarei säästorežiim. Kõik sensorid, rakendused ja tegevuse järgimine on välja lülitatud.	<p>epix töötemperatuuride vahemik: -20° kuni 55°C epix laadimis temperatuuride vahemik: 0° kuni 45°C Pulsivöö töötemperatuuride vahemik: -20° kuni 60°C</p>
<u>Patarei vastupidavus</u>	<u>Töörežiim</u>												
Kuni 20 h	Sisse on lülitatud GPS ja WAAS, EGNOS, või GLONASS												
Kuni 24 h	Tavaline GPS töörežiim												
Kuni 50 h	UltraTrac GPS töörežiim koos kaheminutilise intervalliga												
Kuni 3 nädalat	Sisse on lülitatud nutikella režiim koos tegevuse järgimise, nutikate teadete ja Connect IQ												
Kuni 24 nädalat	Patarei säästorežiim. Kõik sensorid, rakendused ja tegevuse järgimine on välja lülitatud.												