

**Tugi ja uuendused**

Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) pakub lihtsat juurdepääsu järgnevatel Garmin seadmetele mõeldud teenustele:

- Toote registreerimine
- Kasutusjuhendid
- Tarkvarauuendused
- Andmete üleslaadimine Garmin Connecti
- Kaardi- või marsruudiuuendused

**Seadme sisselülitamine**

Hoia ☺.

**Pikaajaline hoiustamine**

Kui sa ei plaani seadet kasutada mitu kuud, eemalda sellest akud. Salvestatud andmed ei lähe kaotsi, kui akud on eemaldatud.

**Seadme ülevaade**



①	Kaamera läätsed (ei ole saadaval kõikides mudelites)
②	Toite, menüü, rakenduste ja taustavalguse klahv
③	Akukatte D-võru
④	Kasutajaklahv
⑤	microSD™ kaardipesa (ilmastikukindla kate all)
⑥	Mini-USB port (ilmastikukindla kate all)

**Koduekraan**



①	Vali, et vaadata treeningu andmeekraane või salvestada treening.
②	Vali ☺ rakenduste avamiseks.
③	Libista vasakule või paremale, et sirvida läbi treeningu tüüpe. Libista vasakule või paremale treeningu ajal, et kerida läbi treeningu lehekülgedele. Keri alla vidinate vaatamiseks.
④	Vali 🔍 sihtpunkti otsimiseks.
⑤	Vali IQ Connect IQ™ rakenduste avamiseks.
⑥	Vali ☰ seadme sätete ja kuvatava treeningu sätete muutmiseks.

**Satelliitsignaali tuvastamine**

Enne GPS navigatsioonifunktsioonide kasutamist pead tuvastama satelliitsignaali. Selleks peaks taevast olema pilvitu. Toiming võib võtta aega 30-60 sekundit.

1. Libista alla, et vaadata oleku vidinat.
2. Oota, kuni GPS-i näidiku tulp muutub roheliseks.

**Puutekraani kasutamine**

Toksa ekraani elemendi valimiseks.

Muuda iga puutekraani valik eraldi tegevuseks.

Vali ✓ muudatuste salvestamiseks ja seejärel sulge lehekülj.

Vali ↶ eelmisele leheküljele naasmiseks.

Vali ⬆ peamenüüsse naasmiseks.

Vali ☰, et vaadata lehekülje kindlaid menüüelemente.

**Aku info**

**Hoiatus:** seadme temperatuuri vahemik võib ületada mõnede akude kasutusvahemikku. Leelisakud võivad kõrgel temperatuuril plahvata.

**Hoiatus:** ära kasuta akude eemaldamiseks teravat eset.

**Märkus:** leelisakud kaotavad olulisel määral oma mahust, kui temperatuur langeb. Kasuta liitiumakusid, kui töötad seadmega alla külmumistemperatuuri.

**NiMH akupaki paigaldamine**

Seade töötab valikulise NiMH akupaki toitel (ei ole kaasas kõikide mudelitega) või kahe AA-tüüpi patareiga.

1. Keera D-võru vastupäeva ja tõsta see üles kate eemaldamiseks.
2. Aseta akupakk kohale ①.



3. Sisesta akupakk vastavalt polaarsusele.
4. Vajuta akupakk õrnalt kohale.
5. Aseta akupesa kaas kohale ja keera D-võru päripäeva.

**Akupaki laadimine**

**Märkus:** korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukindel kate ja seda ümbritsev ala enne laadimist või arvutiga ühendamist.


**Märkus:** ära kasuta seadet, et laadida akut, mida Garmin ei ole soovitanud kasutada. Sellise aku laadimine võib kahjustada seadet ja mõjutada garantiid.

**Märkus:** enne USB kaabli pistiku ühendamist seadmega peaksid eemaldama valikulised hoidiku aksessuaarid.

**Märkus:** seade ei lae väljaspool heaks kiidetud temperatuurivahemikku.

Kasuta aku laadimiseks tavalist seinakontakti või arvuti USB porti.

1. Tõsta üles ilmastikukindel kaas ① mini-USB pordilt ②.



2. Ühenda USB kaabli väiksem otsik mini-USB pesa.
3. Ühenda kaabli USB otsik AC adapterisse või arvuti USB-porti.
4. Vajadusel ühenda AC adapter seinakontakti. Kui ühendad seadme vooluallikaga, lülitub seade sisse.
5. Lae aku täielikult.

**AA patareide paigaldamine**

NiMH akupaki asemel võid kasutada ka kahte leelispatareid, NiMH või liitiumpatareid. See on kasulik, kui oled matkal või ei saa NiMH akupakki laadida. Parimaks tulemuseks kasuta NiMH või liitiumpatareid/-akusid.

**Märkus:** soovitame Oregon 750 mudelite puhul mitte kasutada standardseid leelisakusid/-patareid, kui kasutad kaamerafunktsiooni.



1. Keera D-võru vastupäeva ja tõsta üles, et kate eemaldada.
2. Sisesta kaks AA-tüüpi patareid vastavalt polaarsusele.



3. Aseta patareipesa kaas tagasi kohale ja keera D-võru päripäeva.
4. Hoia ☺.
5. Vali **Setup > System > Battery Type**.
6. Vali **Alkaline, Lithium, NiMH** või **Precharged NiMH** (olenevalt aku tüübist, mida hakkad kasutama).

## Sihtpunkti navigeerimine

1. Valikud:

- Kodulehel vali .
- Treeningu ajal vali  > **Where To?**.


2. Vali kategooria.

3. Vali sihtpunkt.

4. Vali **Go**. Kaart avaneb ja sinu marsruut on tähistatud lilla joonega.

5. Navigeeri, kasutades kaartide või kompassi.


### Navigatsiooni peatamine

Kaardil või kompassis vali  > **Stop Navigation**.

### Navigeerimine TracBack funktsiooniga

Navigeerimise ajal on sul võimalik tagasi navigeerida oma treeningu alguspunkti.



See võib olla kasulik, kui soovid leida tagasitee laagrisse või matkaraja algusesse.

1. Rakenduse loojas vali **Activity History > Current Activity >  > TracBack**. Kaart

kuvab sinu marsruudi lilla joonega, alguspunkti ja sihtpunkti.

2. Navigeeri, kasutades kaarti või kompassi.

### Asukoha leidmine teise asukoha lähedal

1. Treeningkraanil vali  >  > **Search Near**.

2. Tee valik.

3. Vali asukoht.

### Valikulisel kaardid

Saad kasutada seadmega koos lisakaarte, nagu nt BirdsEye satelliitpildid, BlueChart

g2 ja City Navigator detailsed kaardid. Lisainfot leiad siit

<http://www.garmin.ee/kaardid> või võta ühendust Garmin'i edasimüüjaga.

### Aadressi leidmine

Kasuta valikulist City Navigator kaarte aadresside otsimiseks.

1. Rakenduse loojas vali **Where To? > Addresses**.

2. Vajadusel vali riik või osariik.

3. Sisesta linn või postiindeks.

**Märkus:** kõik kaardiandmed ei võimalda postiindeksi otsimist.

4. Vali linn.

5. Sisesta majanumber.

6. Sisesta tänav.

**Märkus:** piirkonniti võib otsingu parameetrite järgnevus erineda.

### Navigeerimine Sight 'N Go abil

Suuna seade kauguses oleva objekti poole kompassi suund lukustatuna, projekteeri

see objekt kui asukohapunkt ja navigeeri selleni, kasutades objekti kui

referentspunkti.

1. Rakenduse loojas vali **Sight 'N Go**.

2. Suuna seade objekti poole.

3. Vali **Lock Direction > Set Course**.

4. Navigeerimine kompassiga.

### Asukohapunkti loomine


Salvesta asukoht asukohapunktina.

1. Vali treening.

2. Vali .

3. Toksa kaardil olevat asukohta.

4. Vali info tekstikast. Ilmub ülevaateleheküljel.

5. Vali . Asukohapunkt salvestatakse automaatselt.

6. Vali **OK**.

### Asukohapunkti otsimine

1. Rakenduse loojas vali **Waypoint Manager**.

2. Vajadusel tee valik:

- Vali **Spell Search**, et otsida asukohapunkti nime järgi.
- Vali **Select Symbol**, et otsida asukohapunkti sümboli järgi.
- Vali **Search Near**, et otsida hiljuti leitud asukoha läheduses, teist asukohapunkti, sinu hetkeasukohta või asukohta kaardil.
- Vali **Sort**, et vaadata asukohapunktide nimekirja, mis põhineb lähimal vahemaal või tähestikulisel järjekorras.

4. Vali nimekirjast asukohapunkt.

### Marsruudi loomine Route Planneriga

Marsruudil võib olla palju asukohapunkte ja see peaks sisaldama vähemalt ühte

alguspunkti ja ühte sihtpunkti.


1. Rakenduse loojas vali **Route Planner > Create Route > Select First Point**.

2. Vali kategooria.

3. Vali marsruudi esimene punkt.

4. Vali **Use**.

5. Vali **Select Next Point**, et lisada marsruudile lisapunkte.

6. Vali  marsruudi salvestamiseks.

### Marsruudi ümberpööramine

1. Rakenduse loojas vali **Route Planner**.

2. Vali marsruut.

3. Vali **Reverse Route**.

## Connected Features

Ühendatud funktsioonid on saadaval sinu Oregon 700 seadmele, kui ühendad seadme ühilduva nutitelefoni, kasutades Bluetoothi tehnoloogiat. Osade funktsioonide kasutamiseks pead installima Garmin Connect mobiilirakenduse.

Mine [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps), et saada lisainfot. Osa funktsioone on saadaval ka siis, kui ühendad seadme juhtmevabasse võrku.

**Telefoni teavitused:** kuvab telefoni teavitused ja sõnumid sinu Oregon 700 seadmes.

**LiveTrack:** lubab sõpradel ja perel jälgida sinu võistlusi ja treeninguid reaalselt.

Saad kutsuda endale jälgijaid e-kirjade ja sotsiaalmeedia vahendusel, võimaldades neil vaadata sinu reaalselt andmeid Garmin Connecti jälgimislehel.

**Treeningu üleslaadimised Garmin Connecti:** saadab automaatselt sinu treeningu Garmin Connect kontole kohe, kui oled selle treeningu salvestamise lõpetanud.

**Connect IQ:** võimaldab pikendada seadme funktsioone vidinate, andmeväljade ja rakendustega.

**Tarkvarauuendused:** võimaldab uuendada seadme tarkvara.

**EPO allalaadimised:** võimaldab alla laadida laiendatud ennustuse orbiitfaili, et kiiresti tuvastada GPS-satelliidid ja vähendada sinu asukoha väljaarvutamiseks kuluvat aega.

**Reaalselt geopeituse andmed:** tagab tasuta ja tellimuse-põhise teenuse, et vaadata reaalselt geopeituse andmeid veebilehelt [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

**Ilm:** võimaldab vaadata hetkeilma ja ilmaennustusi. Lisaks saad vaadata kaardilt ilmaradarit.

Funktsioon	Ühendatud paarisatud, Garmin Connect mobiilirakendusega nutitelefoni	Wi-Fi võrku ühendatud
Aktiivsed üleslaadimised Garmin Connecti	Jah	Jah
Tarkvarauuendused	Jah	Jah
EPO allalaadimised	Jah	Jah
Reaalselt geopeituse andmed	Jah	Jah
Ilm	Jah	Jah
Telefoni teavitused	Jah*	Ei
Connect IQ	Jah	Ei
LiveTrack	Jah	Ei

\* Seade võtab paarisatud iOS telefonist teavitusi vastu otse, Android-telefonist Garmin Connect mobiilirakenduse vahendusel.

### Juhtmevabasse võrku ühendamine


1. Rakenduse loojas vali **Setup > Wi-Fi**.

2. Vajadusel vali tumblerüliti, et lubada Wi-Fi tehnoloogia.

3. Vali **Add Network**.

4. Valikud:

- edastamise juhtmevaba võrgu valimiseks vali nimekirjast juhtmevaba võrk ja sisesta vajadusel parool.

- mitte-edastamise juhtmevaba võrgu valimiseks vali  ja sisesta võrgu SSID ja parool.

Seade salvestab võrguinfo ja ühendub järgmine kord automaatselt, kui naased sellesse asukohta.

### Wi-Fi funktsioonide seadmine

Enne treeningute üleslaadimist, EPO'de allalaadimist ja tarkvara juhtmevaba uuendamist pead looma Wi-Fi ühenduse, kasutades Garmin Express töölaarakendust.

1. Mine [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) ja laadi alla Garmin Express rakendus.

2. Vali seade.

3. Vali **Tools > Utilities**.

4. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistada Wi-Fi ühendus Garmin Expressiga.

### Nutitelefoni paarisamine



1. Mine [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps) ja laadi oma nutitelefoni Garmin Connect mobiilirakendus.

2. Too nutitelefoni 10 m ulatusse oma seadmele.



3. Nutitelefoni ava Garmin Connect mobiilirakendus ja järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seade ühendada.

### Puutekraani lukustamine

Lukusta ekraan, et vältida juhuslikke ekraanipuudutusi.

Vali  > .

### Puutekraani avamine

Vali  > .

### Tehnilised andmed

Veekindlus	IEC 60529 IPX7
Aku tüüp	NiMH akupakk või kaks AA-tüüpi patareid (NiMH, leelis või liitium)
Aku kestvus	Kuni 16 h
Töötemp. vahemik	-20°C kuni 50°C
Laadimistemper. vahemik	0°C kuni 45°C
Raadiosagedus/protokoll	2,4 GHz ANT+ juhtmevabad sidekanalid; Bluetooth lubatud; 2,4 GHz Wi-Fi
Kompassi ohutu kaugus	17,5 cm

[www.garmin.ee](http://www.garmin.ee)