

GARMIN Approach® S6

Kasutajatugi ja uuendused

Garmin Express tagab lihtsa ligipääsu järeivatele Garmin-i seadmetega seotud teenustele:

- Seadme registreerimine
- Seadme kasutusjuhendid
- Tarkvarauuendused
- Kaardi, graafikute ja radade uuendused

<http://software.garmin.com/en-GB/express.html>

Seadme tööle panemine

Seade on alguses osaliselt laetud, seetõttu oleks tarvis seade enne golfi mängimist täielikult täis laadida.

Tähelepanu: kellaage ja kuupäev seatakse automaatselt kui lähete välja ning seade ühendab end satelliitvõrguga.

1. Hoidge all ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid;
2. Valige **Start Round**;
3. Oodake, kuni seade leiab satelliitsignaali.

Nupud



①		Vajuta taustvalguse tööle panemiseks. Hoia all seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
②		Vali löögi kauguse mõõtmiseks. Hoia all andmete nullimiseks.
③		Vajuta hetkelehekülje menüü avamiseks.
④		Vajuta augu punktide lisamiseks. Hoia all kõikide aukude punktide nägemiseks.
⑤		Vajuta, et näha rajavaadet - CourseView.
⑥		Vajuta eelmisele leheküljele naasmiseks.

Staatuseikoonid

	Aku latuse tase
	GPS staatus
	Alarmid
	Bluetooth staatus

Augu kohta käiv informatsioon

Seade arvutab automaatselt kauguse puttamisgriooni (green) esiososa, keskosa ja tagumise osa kohta. Kasutades puttamisgriooni vaadet ja teades täpset lipu asukohta, saate seadmes seada täpsema info augu kohta.



①	Current hole number
②	Vahemaa puttamisgriooni tagaossa
③	Vahemaa puttamisgriooni keskosa
④	Vahemaa puttamisgriooni esiososa
⑤	Händikáp-löögid (valikuline)
⑥	Raja par
	Järgnev auk
	Eelnev auk

Seadme laadimine

Tähelepanu! Korrosiooni vältimiseks kuivatage põhjalikult seadme kontaktid ja seda ümbritsev ala enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

1. Ühendage USB kaabel arvuti USB pesaga;
2. Joondage laadija kontaktid seadme tagusel olevate kontaktidega ja vajutage seade laadija külge kuni kuulete klõpsu ①;



3. Laadige seade täielikult täis.


Seadme lukust vabastamine

Pärast mõningast mitteaktiivsust lukustub seadme ekraan, seade on nüüd kella režiimis. Näete ekraanil kellaage ja kuupäeva, kuid GPS ühendus on välja lülitatud. Valige seadme lukust vabastamiseks ükskõik mis nupp, kuid mitte nupp.

Golfi mängimine

Enne kui alustate mängu peab seade olema leidnud satelliitsignaali. See võib võtta 30-60 sekundit.

1. Vajuta **Start Round**;
 2. Vali lähedal asuvate radade nimekirjast rada;
 3. Vajuta ekraanil, et läbi käia iga augu andmeleheküljed;
- Nõuanne:** Vajuta eelmisele leheküljele naasmiseks.



- ① Augu informatsioon;
- ② Kuvab raja plaani ja layup informatsiooni;
- ③ Kuvab PinPointer funktsiooni;
- ④ Kuvab kellaaja ja kuupäeva.

Seade teeb automaatse ülemineku kui liigute järgmise augu juurde.

Raja vaate kasutamine

Golfi mängides saate rajast ja sellel olevatest kaugustest parema ülevaate, kui kasutate raja vaate kaarti.

1. Valige ;
2. Puututage või libstage näpp üle ükskõik millise kaardil oleva asukoha. Vahemaa ① kuvab vahemaa järgmise asukohani;



3. Et näha rohkem, valige .

Puttamisgriooni (Green) vaatlemine

While playing a game, you can take closer look at the green and move the pin location.

1. Vallige ;
2. Valige lehekülje ülaosast ①;
3. Liigutage ikooni lipu liigutamiseks.

Uue lipu asukohaga uuendatakse ka andmed augu vahemaa kohta. Lipu asukoht salvestatakse ainult antud ringi jaoks.

Lipu asukohta määramine

PinPointer funktsioon sisaldab endas kompassi, mis võimaldab suuna määramise siis, kui te ei näe puttamisriini asukohta. See funktsioon aitab teil löök õiges suunas üles seada, näiteks olukorras kus teie ja puttamisriini vahel on mets või sügav liivauk.

Tähelepanu: ära kasuta PinPointer funktsiooni, kui oled golfiautos, kuna see mõjutab kompassi täpsust.

Vajutage ekraanil kuni ilmub kompassi lehekülg. Nool näitab lipu asukohta.

Raja plaan ja layup info vaatlemine


Saate vaadelda layup nimekirja ja raja vahemaid par 4 ja 5 aukude kohta. Salvestatud asukohad ilmuvad selles nimekirjas.

Vajutage ekraanil kuni ilmub info layup ja raja plaani kohta.

Tähelepanu: vahemaad ja asukohad kaovad nimekirjast, siis kui neist möödute.

Punktide märkimine

1. Valige ;
2. Vajadusel valige punktide märkimine või vaheta augu par;
3. Valige või punktide märkimiseks. Uuendatakse punktide kogusumma ;



4. Hoida all kõikide aukude punktide nägemiseks;
5. Vajadusel vajutage augu peal, et selle punktide summa muuta.

Punktide lugemise määramine

Saate valida millise meetodi kohaselt seade punkte loeb.

1. Valikud:

- Kui mängite hetkel golfirajal, siis valige > > **Setup Scoring (Määra punktide lugemine);**
- Kui hetkel rajal ei mängi, valige > **Setup Scoring (Määra punktide lugemine);**
- **Määra punktide lugemine;**

2. Select a scoring method.

Stableford punktiarvestus

Valides Stableford punktiarvestuse, loetakse punkte arvestades tehtud lööke võrdluses raja par-iga. Raja lõpus võidab see, kellel on kõige rohkem punkte.

Stableford punktiarvestuse korral märgitakse üles punktid, mitte tehtud löögid.

Punktid	Löökide arv võrdluses raja par'iga
0	2 või üle selle
1	1 üle
2	Par
3	1 alla
4	2 alla
5	3 alla

Händikäp punktiarvestuse ülesseadmine

1. Valige > > **Setup Scoring > Handicap Scoring;**

2. Valikud:

- Valige **Local Handicap** ja sisestage löökide arv;
- Valige **Index/Slope** ja sisestage mängija händikäp indeks ja väljaku raskustase.

Löögi mõõtmine

1. Tee löök ja jälgi, kuhu golfipall maandub;
2. Vali ;
3. Kõnni kõige sirgemat trajektoori mööda pallini. Vahemaa nullitakse automaatselt, kui liigute uue augu juurde;
4. Andmete nullimiseks ükskõik mis hetkel hoida all .

Asukoha salvestamine (kuni 5 asukohta iga augu kohta)

1. Seisa asukohas, mida soovite salvestada;
2. Vali > **Save Location;**
3. Vali asukoha nimi.

Tehnilised andmed

Veekindlus	5 ATM (50 m)
Aku tüüp	Taaslaetav, sisseehitatud Li-ION
Aku eluiga	Ainult kellarežiim- 20 nädalat; Kellarežiim koos Bluetooth teadetega - 15 h ; Golfi mängides - 10 h
Töötemperatuur	-20°C kuni 60°C
Laadimistemperatuur	5°C kuni 40°C
Raadiosagedus/protokoll	Bluetooth Smart juhtmevaba tehnoloogia

SwingStrenght™

SwingStrenght funktsioon annab hinnangukui tugeva löögi golfikepiga teete, mõõtes kiirendust ja lööginurka ning võrreldes seda varasemalt tehtud löögiga.

SwingStrenght näitab löögi protsendilist väärtust teie „täisjõuga löögist“, mis on varasemalt määratud läbi kalibreerimisprotsessi.

SwingStrenght funktsiooni seadmine

Enne SwingStrenght funktsiooni kalibreerimist, pange golfikell oma lööki juhtivale käele. Näiteks paremakäelised golfimängijad peaksid kandma seadet oma vasakul käel.

Golfikepid on jagatud kolme gruppi: wood-id, pikamaa ja lühimaa golfikepid. Number 6 golfikepp või sellest väiksem on pikamaa golfikepp. Number 7 ja sellest suuue on lühimaa golfikepid.

Nõuanne: SwingStrenght tasemed muutuvad aja jooksul, seetõttu saate oma SwingStrenght funktsiooni uuesti kalibreerida kui tunnete et see loeb enam teie löögitegevusele vastav.

1. Tehke soojendust ja mõned harjutuslöögid;
2. Valige löögitegevuse nupp > **SwingStrenght;**
3. Valige golfikepi tüüp;
4. Sooritage tavaline golfilöök;
5. Valikud:

- Kui tegiite rahuldava löögi, salvestage see vajutades ;
- Kui soovite löögi uuesti sooritada, valige .

Löögitugevuse analüüs kasutades SwingStrenght funktsiooni

SwingStrenght funktsiooni saate kasutada harjutusrajal või golfirajal mängides. Harjutusrajal saate oma normaalöögi järjepidevust harjutada. Saate funktsiooni kasutada, kui soovite proovida vähem kui täistugevusega löögi sooritamist, näiteks number 9 golfikepi kasutamist ja selle löömist 50% vähema jõuga kui tavaliselt ning seeläbi näha kui kaugele pall lendab.

1. Valige > **SwingStrenght;**
2. Valige golfikepp;
3. Sooritage löök.

Järgmise golfikepi kasutamine

1. Valige SwingStrenght ekraanilt > **Change Club;**
2. Valige golfikepp, mida plaanite kasutada;
3. Kui golfikepp pole kalibreeritud, siis tehke seda nüüd.

TempoTraining

TempoTraining aitab teil sooritada järjepidevamaid lööke. Seade mõõdab ja kuvab tagantkäe ja allalöögi aja ning löögitempo. Löögitempo sisealdis endas tagantkäelöögi ja allalöögi suhet. Kolm ühele ehk 3.0 on ideaalne löögitempo, mis põhineb uuringutes, mis on tehtud professionaalsete golfimängijate lööke uurides.

Ideaalse 3.0 tempo saavutamiseks saate kasutada erinevaid löögi ajastusi näiteks 0,7 sek./0,23 sek. või 1,2 sek./0,4 sek. Igal golfimängijal on oma unikaalne löögitempo mis vastab nende võimekusele ja kogemusele.

Garmin seade võimaldab kasutada kuute erinevat tempo mõõtmist. Seade annab tooniga märku tempo kordamisest, esimene toon annab märku tagantkäe löögi sooritamiseks ning järgmine toon allalöögi sooritamise alustamiseks. Kolmas toon tähendab, et nüüd peaksite palli lööma. Seade kuvab ka löökide kohta käiva graafiku, et saaksite tagantkäelöögi ja allalöögi paremini ajastada.

①	Ajastuse võimalused
②	Tagantkäelöögi aeg
③	Allakaare löögi aeg
④	Teie ajastus
Roheline	Hea ajastus
Sinine	Liiga aeglane
Punane	Liiga kiire

Parima ajastuse treenimiseks peaksite alustama kasutades kõige aeglasemat tempot ning proovima teha mõned löögid. Kui tempo kohta käiv graafik on tagantkäelöögi ja allalöögi jaoks roheline, siis saate edasi liikuda järgmise tempo mõõtmise ajastuse juurde kuni leiata endale sobivaima tempo.