

**GARMIN****Edge® 820****Tugi ja uuendused**

Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) pakub lihtsat juurdepääsu järgnevatele Garmini seadmetele mõeldud teenustele:

- Toote registreerimine
- Toote kasutusjuhendid
- Tarkvarauuendused
- Andmete üleslaadimine teenusesse Garmin Connect
- Kaardi- või marsruudi-uuendused

**Garmin Connect**

Garmin Connectis saad ühineda sõpradega. Garmin Connect tagab kõik vahendid, et jälgida, analüüsida ja jagada andmeid ning üksteist julgustada. Salvesta oma aktiivsed tegevused, sh jooksud, jalutuskäigud, jalgrattasõidud, ujumised, matkamised, triatlonid ja muu. Tasuta kontole logimiseks mine [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start).

**Klahvid**

①		Vali, et siseneda unerežiimi ja seade üles äratada. Hoia all, et seade sisse/välja lülitada ja et puutekraan lukustada.
②		Vali uue ringi tähistamiseks.
③		Vali taimer käivitamiseks/peatamiseks.

**Koduekraani ülevaade**

Koduekraan võimaldab kiirelt ligi pääseda kõikidele seadme funktsioonidele.

	Vali sõidu alustamiseks. Treeningprofiili muutmiseks kasuta nooli.
<b>Navigeerimine</b>	Vali asukoha tähistamiseks; otsi asukohti ja loo või navigeeri marsruute.
<b>Treenimine</b>	Vali, et ligi pääseda lõikudele, treeningutele või muudele treeningu valikutele.
	Vali, et ligi pääseda ajaloole, treeningu valikutele, isiklikele rekordidele, kontaktidele ja sätetele.
<b>IQ</b>	Vali, et ligi pääseda Connect IQ™ rakendustele, vidinatele ja andmeväljadele.

**Etteulatava hoidiku paigaldamine**

1. Vali ohutu koht, kuhu seade paigaldada, et see ei hakkaks rattasõitu segama.
2. Kasuta kuuskantvõtit, et eemaldada kruvi ① juhtraua kinnituskohast ②.



3. Vajadusel eemalda kaks kruvi hoidiku tagaosast ③, keera kinnituskohast ④ ja aseta kruvid tagasi, et muuta hoidiku asendit.
4. Aseta kummist ketas juhtraua ümber:
  - Kui juhtraua läbimõõt on 25,4 mm, kasuta paksemat ketast;
  - Kui juhtraua läbimõõt on 31,8 mm, kasuta õhemat ketast.
5. Aseta juhtraua kinnituskohast kummist ketta ümber.
6. Aseta kruvi tagasi kohale ja keera kinni.

**Märkus:** Garmin soovib pöördemomenti 0,8 N-m (7 lbf-in.). Soovitame kontrollida aeg-ajalt, kas kruvid on kindlalt paigal.

7. Joonda Edge seadme tagaolevad sakid hoidikul olevate sisselõigetega.
8. Vajuta seadet õrnalt allapoole ja keera päripäeva, kuni seade hoidiku külge lukustub.

**Seadme sisselülitamine**

Kui lülitad seadme esimest korda sisse, pead kohandama süsteemisätteid ja – profiile.

1. Hoia all .
2. Järgi ekraanil olevaid juhiseid.

Kui su seadmes on ANT+ andurid (nagu nt pulsimõõtja, kiiruse- või rütmiandur), saad need paigaldamise ajal aktiveerida.

**Seadme taaskäivitamine**

Kui seade ei reageeri, siis tuleb see taaskäivitada. Tegevus ei kustuta sinu andmeid ega seadeid.

Hoia all 10 sekundit. Seade taaskäivutub ja lülitub sisse.

**Ühenduste lehekülj**

Ühenduste leheküljel kuvatakse andmed GPSi oleku, ANT+ sensorite ja juhtmevabade ühenduse kohta. Koduekraanil vali olekutulp või libista ekraani ülaosast alla. Ilmub ühenduste lehekülj. Viilkuv ikoon viitab, et seade otsib.

**Seadme laadimine**

**Märkus:** korrosiooni vältimiseks kuivata USB pesa, ilmastikukaitse ja ümbritseva ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

1. Tõmba ilmastikukindl klapp ① USB pesa ② eest ära.



2. Ühenda USB kaabli väiksem ots seadme USB pesaga.
3. Ühenda teine USB kaabli ots AC adapteri või arvuti USB pesaga.
4. Ühenda AC adapter tavalise seinakontaktiga. Vooluallikaga ühendades lülitub seade sisse.
5. Lae seade täielikult.

**Satelliitsignaali tuvastamine**

Satelliitsignaali tuvastamiseks peab seade olema avatud taevaalaotusega alal. Kellaeg ja kuupäev põhinevad GPS asukohal ja kuvatakse automaatselt.

1. Mine välja, avatud taevaalaotusega alale.  
Seadme esiosa peaks olema suunatud taeva poole.
2. Oota, kuni seade saavutab ühenduse satelliitidega. Selleks võib kuluda 30–60 sekundit.

**Puutekraani lukustamine**


Lukusta ekraan, et vältida juhuslikke ekraanipuudutusi.

1. Hoia all .
2. Vali **Lock Screen**.

**Standardhoidiku paigaldamine**

Parima GPS asukohainformatsiooni vastuvõtmiseks paigalda seadme hoidik nii, et Edge eesots oleks suunatud taeva poole. Hoidikut on võimalik paigaldada ratta lenkstangile või varrele.

1. Vali Edge hoidiku paigaldamiseks turvaline koht, kus seade ei sega ohutut rattaga liiklemist.
2. Pange kummist ketas ① rattahoidiku tagumisele küljele. Kummist ketas ühildub hoidiku tagaküljega ja hoiab seda paigal.



3. Pane hoidik ratta varrele.
4. Kinnita hoidik kindlalt kahe kummiga ②.
5. Joonda Edge tagaküljel olevad sakid hoidikul olevate sisselõigetega ③.
6. Vajuta seadet õrnalt allapoole ja keera päripäeva, kuni seade hoidiku külge lukustub.

**Edge'i eemaldamine hoidiku küljest**

1. Keera seadet päripäeva, et see hoidiku küljest vabastada.
2. Võta Edge hoidiku küljest ära.

## Puutekraani kasutamine

- Kui taimer töötab (näiteks sõidu ajal), toksa ekraanil, et vaadata taimeri ülevaadet.
- Taimeri ülevaade võimaldab tagasi pöörduda koduekraanile sõidu ajal.
- Vali ✓ muudatuste salvestamiseks ja lehe sulgemiseks.
- Vali ✗ lehe sulgemiseks ja eelmisele leheküljele naasmiseks.
- Vali ↶ eelmisele leheküljele naasmiseks.
- Vali 🏠 koduekraanile naasmiseks.
- Libista või vali nooled kerimiseks.
- Vali 📍 lähedaloleva asukoha otsimiseks.
- Vali 🗑️ elemendi kustutamiseks.
- Vali ⓘ lisainfoks.

## Sõitmaminek

1. Hoi a all 🔌 seadme sisselülitamiseks.
  2. Mine välja ja oota, kuni seade tuvastab satelliidid. Satelliiditulbad lähevad roheliseks, kui seade on valmis.
  3. Koduekraanil vali 🏠.
  4. Vali ▶ taimeri käivitamiseks.
- Märkus:** ajalugu salvestatakse vaid siis, kui taimer töötab.
5. Libista vasakule või paremale, et vaadata lisaandmeeaakraane. Libista ekraanil ülaosast alla, et vaadata ühenduste ekraani.
  6. Vajadusel toksa ekraani, et vaadata taimeri ülevaadet.
  7. Vali ▶ taimeri peatamiseks.
  8. Vali **Save Ride**.
  9. Vali ✓.

## Sõidu vaatamine

1. Vali ≡ > **History** > **Rides**.
2. Vali sõit.
3. Tee valik.

## Asukoha märkimine

Enne asukoha märkimist pead tuvastama satelliidid. Kui soovid mees pidada maamärke või naasta teatud punkti, saad asukoha ära märkida.

1. Mine sõitma.
2. Vali **Navigation** > ≡ > **Mark Location** > ✓.

## GroupTrack sessiooni alustamine

Enne GroupTrack sessiooni alustamist peab sul olema Garmin Connect konto, ühilduv nutitelefon ja Garmin Connecti mobiilirakendus. Need juhised on mõeldud GroupTrack sessiooni alustamiseks Edge 820 seadmetega. Kui sinu grupi sõitjatel on teised Edge mudelid, saad neid näha kaardil. Teised Edge mudelid ei kuva kaardil GroupTrack sõitjaid.

1. Mine välja ja lülita Edge seade sisse.
2. Paarista nutitelefon Edge seadmega.
3. Edge seadmes vali ≡ > **Settings** > **GroupTrack**, et lubada ühenduste vaatamine kaardiekraanil.
4. Garmin Connect mobiilirakenduse sättemenüüs vali **LiveTrack** > **GroupTrack**.

## GroupTrack

5. Vali **Visible to** > **All Connections**.

**Märkus:** kui sul on rohkem, kui üks ühilduv seade, pead valima seadme GroupTrack sessiooniks.

6. Vali **Start LiveTrack**.
7. Edge seadmes vali ▶ ja mine sõitma.
8. Keri kaardile, et vaadata ühendusi. Toksa kaardil olevat ikooni, et vaadata teiste GroupTrack sessiooni sõitjate asukohta ja suunainfot
9. Keri GroupTrack nimistusse. Vali nimistust sõitja ja see sõitja ilmub kaardi keskele.

## Andmeeaakraanide kohandamine

Kohanda iga treeningprofili andmeeaakraani.

1. Vali ≡ > **Settings** > **Activity Profiles**.
2. Vali profiil.
3. Vali **Data Screens**.
4. Vali andmeeaakraan.
5. Vajadusel luba andmeeaakraan.
6. Vali ekraanil kuvatavate andmeeaakraanide arv.
7. Vali ✓.
8. Vali muudetav andmeeaakraan.

## Treeningud

Saad luua kohandatud treeninguid, mis hõlmavad eesmärgi iga treeningu sammu kohta ja varieeruva vahemaa, aja ja kalorite kohta. Kasuta treeningute loomiseks Garmin Connecti ja edastada need seadmesse. Lisaks saad luua seadmes treeningu ja salvestada selle otse oma seadmesse. Planeeri treeninguid Garmin Connectiga. Planeeri treeninguid ette ja hoiusta neid oma seadmes.

## Treeningu loomine

### 1. Vali **Training** > **Workouts** > **Create New**.

2. Sisesta treeningu nimi ja vali ✓.
3. Vali **Step Type**, et määrata treeningu sammu tüüp. Näiteks vali puhkus, et määrata samm kui puhkuse ring. Puhkuse ringi ajal jätkab taimer töötamist ja andmeid salvestatakse.
4. Vali **Duration**, et määrata sammu mõõtmise moodus. Näiteks vali vahemaa, et lõpetada samm pärast teatud vahemaad.
5. Vajadusel sisesta kohandatud väärtus kestvuse jaoks.
6. Vali **Target**, et valida sammude ajal eesmärk. Näiteks vali pulssitsoon, et hoida ühtlast pulssi sammude ajal.
7. Vajadusel määra treeningutooni väärtused või sisesta sobiv väärtusvahemik. Näiteks saab valida pulssitsooni. Iga kord kui pulss ületab või jääb alla valitud pulssitsooni väärtusest, annab seade tooniga märku ja kuvab sellekohase teate.
8. Vali ✓ treeningsammude salvestamiseks.
9. Vali **Add New Step**, et lisada treeningusse lisasamme.
10. Vali ✓ treeningu salvestamiseks.

## Treeningu alustamine

1. Vali **Training** > **Workouts**.
2. Vali treening.
3. Vali **Ride**.

## Treeningu peatamine

- Mis tahes ajal vali 🏠, et peatada treeningusamm ja alustada uut sammu.
- Mis tahes ajal vali ▶ taimeri peatamiseks.
- Mis tahes ajal libista ekraani ülaosast alla, et vaadata ühenduste lehekülge ja vali **Press to Stop** > ✓ treeningu peatamiseks.

## Nutitelefoni paaristamine

1. Mine [www.garmin.com/intosports/apps](http://www.garmin.com/intosports/apps) ja laadi Garmin Connect mobiilirakendus oma nutitelefoni.
2. Too nutitelefon 10 m ulatusse seadmest.
3. Seadmes vali ≡ **Settings** > **Bluetooth** > **Enable** > **Pair Smartphone** ja järgi ekraanil olevaid juhiseid.
4. Ava Garmin Connect mobiilirakendus.
5. Tee valik, et lisada seade Garmin Connect kontole:
  - Kui see on esimene seade, mille oled Garmin Connect mobiilirakendusega paaristanud, järgi ekraanil olevaid juhiseid.
  - Kui oled juba mõne teise seadme paaristanud Garmin Connect mobiilirakendusega, vali Garmin Connecti mobiilirakenduse sättemenüüst **Garmin Devices** > + ja järgi ekraanil olevaid juhiseid.
6. Järgi ekraanil olevaid juhiseid, et lubada telefoniteavitused (valikuline).

## ANT+ andurite paaristamine

Enne paaristamist pead asetama pulsimoniatori endale peale või paigaldama anduri. Paaristamine on ANT+ juhtmevabade andurite ühendamine, näiteks pulsimoniatori ühendamine Garmin seadmega.

1. Too seade andurist 3 m ulatusse. Ole paaristamise ajal 10 m eemal teiste sõitjate ANT+ anduritest.
2. Vali ≡ > **Settings** > **Sensors** > **Add Sensor**.
3. Vali üks või mitu andurit nimistust, mida soovid oma seadmega paaristada.
4. Vali **Add**. Kui andur on paaristatud sinu seadmega, on anduri olekuks "Ühendatud". Kohanda andmävälja, et kuvada anduri andmeid.

## Tehnilised andmed

Veekindlus	IEC 60529 IPX7
Aku tüüp	Taaslaetav sisseehitatud liitiumioonaku
Aku kestvus	Kuni 12 h (tavakasutuses)
Töötemp. vahemik	-20°C kuni 60°C
Laadimistemp. vahemik	0°C kuni 45°C
Raadiosagedus/protokoll	2,4 GHz ANT+ juhtmevabad sidekanalid; Bluetooth Smart; Wi-Fi juhtmevaba tehnoloogia

9. Vali ✓.

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)