

**GARMIN****Edge® 130****Edge tehnilised andmed**

Aku tüüp	Taaslaetav sisseehitatud liitiumioonaku
Aku kestvus	Kuni 15 h
Töötemp. vahemik	-20° kuni -60°C
Laadimistemp. vahemik	0° kuni 45°C
Raadiosagedus/protokoll	ANT+ 2,4 GHz @ 1dBm nominaal Bluetooth 2,4 GHz @ 1dBm nominaal
Veekindlus	IEC 60529 IPX7*

**Klahvid**

①		Vali seadme aktiveerimiseks. Hoia all seadme sisse-väljalülitamiseks.
②		Vali, et kerida läbi andmeekraanide, valikute ja sätete. Kodulekraanil vali, et vaadata seadme menüüd.
③		Vali, et kerida läbi andmeekraanide, valikute ja sätete. Vali kodulekraanil, et vaadata vidinaid.
④		Vali taimeri käivitamiseks/peatamiseks. Tee valik või võta vastu sõnum.
⑤		Vali uue ringi tähistamiseks. Vali, et naasta eelmisele ekraanile.

**Sõitmaminek**

Kui su seadmega oli kaasas ANT+ andur, on seade ja andur juba omavahel paarisatud ja need saab esmapaigaldusel aktiveerida.

1. Hoia all seadme sisselülitamiseks.
  2. Mine välja ja oota, kuni seade tuvastab satelliidid.  
 satelliidituldub lähedased rohelisteks, kui seade on valmis.
  3. Kodulekraanil vali .
  4. Vali taimeri käivitamiseks.
- MÄRKUS:** ajalugu salvestatakse vaid siis, kui taimer töötab.
5. Vali taimeri peatamiseks.
  6. Valikud:

- Vali **Resume** sõidu jätkamiseks.
- Vali **Save Ride** sõidu peatamiseks ja selle salvestamiseks.

**NIPP:** saad sõidutüüpi muuta.  
Täpsed sõiduandmed on olulised rattasõbralike marsruutide loomiseks Garmin Connect kontol.

- Vali **Discard Ride** sõidu peatamiseks ja seadme kustutamiseks.
- Vali **Back to Start**, et navigeerida tagasi alguspunkti.
- Vali **Mark Location**, et tähistada asukohta ja see salvestada.

Distance	25.00	
Timer	56:27	
Speed	Avg. Speed	
29.0	26.2	
Totl. Ascent	Grade	
182	4	

**Olekuikoonid**

Ühtlaselt põlev ikoon tähendab, et signaal on leitud või et andur on ühendatud.

	GPSi olek
	Bluetoothi olek
	Pulsiolek
	Jõudluse olek
	LiveTracki olek
	Kiiruse ja rütmi anduri olek

**Seadme laadimine**

Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-pesa, ilmastikukaitse ja ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.

1. Tõmba ilmastikukindel klapp ① USB-pesa ② eest ära.
2. Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme USB-pesaga.
3. Ühenda teine USB-kaabli ots AC-adapti või arvuti USB-pesaga.
4. Ühenda AC-adapti tavalise seinakontaktiga. Vooluallikaga ühendades lülitub seade sisse.
5. Lae seade täielikult.

**Garmin Connecti marsruudi järgimine**

Enne marsruudi allalaadimist Garmin Connectist ja selle järgimist peab sul olema Garmin Connecti konto.

1. Valikud:
  - Ava Garmin Connecti mobiilirakendus.
  - Mine connect.garmin.com.
2. Loo uus marsruut või vali olemasolev.
3. Vali **Send to Device**.
4. Järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5. Edge seadmes hoia all .
6. Vali **Navigation > Courses**.
7. Vali marsruut.
8. Vali **Ride**.

**Juhtmevaba anduri paaristamine**

Enne paaristamist pane pulsimonitor endale peale või paigalda andur. Paaristamine on ANT+ või Bluetoothi juhtmevaba anduri ühendamine. Näiteks pulsimonitori ühendamine Garmini seadmega.

1. Too seade 3 m ulatusse andurist.
- MÄRKUS:** paaristamisel ole 10 m kaugusel teiste sõitjate anduritest.
2. Hoia all .
3. Vali **Sensors > Add Sensors**.

Ilmub saadaval olevate andurite nimistu.

4. Vali üks või mitu andurit, et need seadmega paaristada.

Kui andur on seadmega paaristatud, on anduri olek "Connected". Kohanda andmevälja, et ilmuksid anduriandmed.

**Nutitelefoni paaristamine**

Edge seadme ühendatud funktsioonide kasutamiseks peab see olema paaristatud otse Garmin Connecti mobiilirakenduse kaudu ja mitte nutitelefoni Bluetoothi sätete kaudu.

1. Installeeri Garmin Connect mobiilirakendus nutitelefoni äppoest ja seejärel ava see.
2. Hoia all seadme sisselülitamiseks.  
Kui lülitad seadme esimest korda sisse, saad valida seadme keele. Järgmine ekraan teavitab sind nutitelefoni paaristamisest.
- NIPP:** hoia all ja vali **Phone > Status > Pair Phone**, et manuaalselt siseneda paaristusrežiimi.
3. Tee valik, et lisada seade Garmin Connect kontole:
  - Kui see on esimene seade, mille oled Garmin Connect mobiilirakendusega paaristanud, järgi ekraanil olevaid juhiseid.
  - Kui oled juba mõne teise seadme paaristanud Garmin Connect mobiilirakendusega, vali või ... menüüst, seejärel vali **Garmin Devices > Add Device** ja järgi ekraanil olevaid juhiseid.

Kui paaristamine oli edukas, ilmub sõnum ja su seade sünkroniseerib automaatselt nutitelefoni.

### Standardhoidiku paigaldamine

Parima GPSi asukohainformatsiooni vastuvõtmiseks paigalda seadme hoidik nii, et Edge esiots oleks suunatud taeva poole. Hoidikut on võimalik paigaldada ratta lenkstangile või varrele.

1. Vali Edge hoidiku paigaldamiseks turvaline koht, kus seade ei sega ohutut rattaga liiklemist.

2. Aseta kummist ketas ① rattahoidiku tagumisele küljele. Kummist ketas ühildub hoidiku tagaküljega ja hoiab seda paigal.



3. Pane hoidik ratta varrele.

4. Kinnita hoidik kindlalt kahe kummiga ②.

5. Joonda Edge tagaküljel olevad sakid hoidikul olevate sisselõigetega ③.

6. Vajuta seadet õrnalt allapoole ja keera päripäeva, kuni seade hoidiku külge lukustub.



### Edge'i eemaldamine hoidiku küljest

1. Keera seadet päripäeva, et see hoidiku küljest vabastada.

2. Võta Edge hoidiku küljest ära.

### Marsruudi kustutamine

1. Hoiu all ≡.

2. Vali **Navigation > Courses**.

3. Vali marsruut.

4. Vali **Delete > Yes**.

### Siseruumis treenimine

Lülita GPS välja, kui treenid siseruumis või et säästa akut.

1. Hoiu all ≡.

2. Vali **Ride Settings > GPS > Off**.

Kui GPS on väljas, siis kiirus ja vahemaa ei ole saadaval, v.a juhul kui sul on andur või siseruumitreener, mis saadab kiirus- ja kaugusandmeid seadmesse.

### Auto Pause funktsiooni kasutamine

Auto Pause peatab taimeri automaatselt, juhul kui lõpetad liikumise. See on kasulik, kui marsruut sisaldab valgusfoore või teisi kohti, kus on vaja teekonna jooksul peatuda.

**MÄRKUS:** ajalugu ei salvestata, kui taimer ei tööta või on pausil.

1. Hoiu all ≡.

2. Vali **Ride Settings > Auto Pause**.

### Automaatkerimine

Saad kasutada automaatset andmete lehitsemist treeningu ajal, kui taimer käib.

1. Hoiu all ≡.

2. Vali **Ride settings > Auto Scroll**.

3. Vali kerimiskiirus.

### Andmeväljade muutmine

Saad muuta andmeväljade kombinatsioone lehtedel, mis ilmuvad taimeri töötamise ajal.

1. Hoiu all ≡.

2. Vali **Ride Settings > Data pages**.

3. Vali ► > **Layout**.

4. Vali ▼ või ▲ kujunduse muutmiseks.

5. Vali ► kujunduse lubamiseks.

6. Vali ▼ või ▲ andmevälja muutmiseks.

### Garmin Connecti segmendi järgimine

Enne segmendi allalaadimist ja järgimist peab sul olema Garmin Connect konto.

1. Ühenda seade arvutiga USB-kaabliga.

**MÄRKUS:** kui kasutad Strava segmente, saadetakse su lemmiksegmentid automaatselt seadmesse, kui see on ühendatud Garmin Connect mobiilirakenduse või arvutiga.

2. Mine [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).

3. Loo uus segment või vali olemasolev segment.

4. Vali **Send to Device**.

5. Ühenda seade lahti ja lülita sisse.

6. Vali ►, et käivitada taimer ja alustada sõitu.

Kui sinu teekond ristub lubatud segmendiga, saad sellel võistelda.

### Segmendi läbimine

Segmendid on virtuaalsed võistlusrajad. Saad võistelda segmendil ja võrrelda oma sooritus varasema treeninguga, teiste võistlejate sooritustega, Garmin Connecti sõprade või teiste rattafoorumliikmetega. Saad üles laadida oma treeningandmeid Garmin Connect kontole, et vaadata segmendi asukohta.


**MÄRKUS:** kui sinu Garmin Connect konto ja Strava konto on ühendatud, saadetakse su tegevus automaatselt Strava kontole, et saaksid vaadata segmendi asukohta.

1. Vali ►, et käivitada taimer ja minna sõitma.

Kui sinu teekond ristub lubatud segmendiga, saad sellel võistelda.

2. Alusta segmendil sõitmist.

Segmendi andmeekraan ilmub automaatselt.



3. Vajadusel hoiu all ≡ ja vali **Main Menu > Navigation > Segments**, et muuta oma eesmärgi sõidu ajal.

Saad võistelda segmendi liidri, oma varasema soorituse või teiste sõitjate vastu (kui võimalik). Eesmärk muutub vastavalt sinu hetkesooritusele.

Pärast segmendi lõpetamist ilmub sõnum.

### Asukohad

Salvesta ja hoiusta asukohta oma seadmes.

### Asukohta märkimine

Enne asukohta märkimist pead tuvastama satelliidid. Asukoht on punkt, mille salvestad ja hoiustad oma seadmes. Kui soovid meeles pidada maamärke või naasta teatud punkti, saad asukohta ära märkida.

1. Mine sõitma.

2. Hoiu all ≡.

3. Vali **Mark Location**.

Ilmub sõnum. Vaikimisi ikoon iga asukohta jaoks on lipp.

### Salvestatud asukohta navigeerimine

Enne salvestatud asukohta navigeerimist pead tuvastama satelliidid.

1. Hoiu all ≡.

2. Vali **Navigation > saved Locations**.

3. Vali asukoht.

4. Vali **Go To**.

5. Vali ► sõidu alustamiseks.

### Andmeekraani kustutamine

1. Hoiu all ≡.

2. Vali **Ride Settings > Data pages**

3. Vali ▼ andmeekraani avamiseks, et see kustutada.

4. Vali ► > **Remove > Yes**.